




thermaltake

LEVEL 20 GT

BATTLESTATION GAMING DESK



組裝&使用手冊



警告： 未遵守或忽略任何安全要求、組裝說明、使用者操作及相關警示，可能會帶來嚴重的人身傷害或機械損壞

重要訊息

在開始安裝和組裝前,請閱讀完整說明書

- 本文件包含一切相關安全規定，任何不符合規定的使用行為，可能會造成人員傷害或機械損壞。
- 使用前請務必詳閱本操作手冊，手冊提供許多重要資訊，有關於升降桌的安全、使用、組裝及後續維護；可避免許多不必要的傷害。
- 請妥善保存本操作手冊，讓使用者了解相關規定。
- 切勿坐或站在桌子上。
- 未遵守或忽略任何安全要求、組裝說明、使用者操作及相關警示，可能會帶來嚴重的人身傷害或機械損壞，請在操作及組裝前，確實了解相關規定，本產品並非玩具，請務必小心謹慎。
- 在安裝之前,請確認零件是否齊全,如有任何缺少或故障,請致電當地經銷商。

本產品不適合未經監督的幼兒使用。

- 本產品含有小物品，如果吞嚥可能會導致窒息危險，讓這些物品遠離兒童。
- 本產品僅供室內使用，在室外使用本產品可能導致產品故障和人身傷害。
- 該產品可供8歲（受監督）的兒童使用，在使用本產品之前，應監督殘疾或缺乏經驗和操作知識的用戶並給予認真指導，絕不應該坐在桌面上，禁止兒童與產品進行無人監督的接觸。
- 未經監督的兒童不得進行清潔和用戶維護。

重要訊息： 快速提示：安裝過程中，請勿過度鎖緊螺釘。

警告：

- 請將產品遠離腐蝕性氣體，水和多塵環境。
- 不要拆卸所有組件，否則，將被視為撤銷保修服務。

使用和責任

此產品適用於室內環境和乾燥工作區域。

桌面高度可調整，因此可以放置在最合適的高度。任何其他用途均由用戶承擔風險。在任何情況下，製造商都不接受因不當使用或處理桌面而造成的損壞的保修索賠或責任索賠。

0 產品規格

Level 20 GT BattleStation Gaming Desk

尺寸	150cm(L) x 70cm(W) 59"(L) x 27.5"(W)
桌子升降高度	73.5cm ~ 103.5cm 28.9" ~ 40.7"
桌腳尺寸	62cm(L) x 6cm(W) x 4cm (H) 24.4"(L) x 2.3"(W) x 1.5"(H)
最大限重	100Kg / 220 lb
材質	鐵結構框架
理線槽	Yes




桌板

尺寸	150cm / 59"(L) x 70cm / 27.5"(W)
桌板厚度	1.8cm / 0.70"
電腦機殼最大放置機種	高直立式機殼 (28.8" x 11" x 27.1")
桌板材質	高密度防刮密集版 MDF P2
桌板防刮	桌板防刮表面
結構材質	鐵

其他規格

桌板顏色	黑
骨架顏色	黑
滑鼠墊	具備速度&控制型滑鼠表面,滑鼠墊尺寸: 150cm / 59"(L) x 70cm / 27.5"(W) x 0.4cm / 0.157"(H)
外箱尺寸重量	83(長) x 78(寬) x 19(高) cm 淨重: 40.5kg 毛重: 46kg
保固年限	保固2年


0 尺寸圖




73.5/78.5/83.5/88.5/93.5/98.5/103.5CM
28.9"/30.9"/32.8"/34.8"/36.8"/38.7"/40.7"

0 零件清單


A 桌板-右 x1




B 桌板-左 x1



C 下支架-右 x1




D 下支架-左 x1




E 桌腳 x2




F 支架 x2




G 支架蓋 x1



H 橫梁 x2




J 橫梁蓋 x1




K 中支架-左 x1




L 中支架-右 x1




M 理線槽支架-中 x1




N 理線槽-左 x1



O 理線槽-右 x1



P 腳座 x2



Q 塑膠腳墊 x4




R 旋鈕 x2



S 線孔蓋 x2



T 滑鼠墊



0 螺絲&工具


1 M6x15
X42




2 M6x36
X4



3 M6x40
X6



4 M6x80
X2



5 M8x20
X6



6 M6
X4



7 M5x8
X3



8 M4
X1



9 M5
X1



10 X1



固定海報用


11 M6
X4




12 M6x15
X4



建議可使用手工具&電動手工具 / 無附贈



1 組裝桌板_步驟一



3 x4

A x1

B x1

C x1


D x1

1.將桌板,螺絲孔朝上放置於平坦的平面。

2.將零件陸續使用螺絲固定。

NOTE: 請將全部螺絲約略固定後,在全部鎖緊。

2 組裝桌板_步驟二



4 x2

3 x2

1 x6



F x2

G x1

依照圖示,使用螺絲鎖固支架。

NOTE: 請將全部螺絲約略固定後,在全部鎖緊。


3 組裝彈扣旋鈕&調整高度



將彈扣旋鈕固定在孔位後,即可預先調整高度。

將彈扣旋鈕往外拉,旋鈕會固定住,此時即可將桌板往上或往下調整,聽到“卡”一聲,即是固定住,每一個段落可往上或往下調整5公分。
桌板高度可調整7種高度分別為,73.5 / 78.5 / 83.5 / 88.5 / 93.5 / 98.5 / 103.5 公分。


4 組裝桌腳



1 x8

鎖固桌腳。

5 橫樑組裝




1 x 6

H x 2

J x 1

依照圖示,組裝橫梁。


6 組裝橫梁至桌板



1 x 12

依照圖示,將橫梁鎖固在桌板。

7 組裝中支架



1x4


6x4

K x 1

L x 1

依照圖示,將組裝支架。


8 支架固定至桌腳



1x4

依照圖示,鎖固鐵板與升降桌腳。

9 理線槽組裝




7 x3

N x1

O x1

依照圖示,使用螺絲鎖固鐵板。

10 理線槽固定至桌板




1 x2

2 x4

依照圖示,將鐵板鎖固在桌板。

11 組裝桌腳&腳墊




P x2

Q x4

5 x3

1. 依照圖示,將桌腳鎖固在升降腳上。
2. 將腳墊鎖固至桌腳上。


12 線孔蓋



S x2

將線控蓋,放置在左右兩側圓洞。

13 滑鼠墊



T x1

放置滑鼠墊。



thermaltake